


HUAWEI E5573CS-322 PÄIVITYSOHJE

Tästä löydät ohjeet kuinka päivittää laitteen. Päivitys suositellaan tekemään heti, jotta laitteen suorituskyky pysyy hyvänä jatkossakin.




Päivittäminen:

- Yhdistä tietokone laitteen langattomaan verkkoon.
- Varmista, että laitteessa on toimiva SIM-kortti.
- Tarkista, että akussa on virtaa.
- Avaa selaimella verkkohallintasivu. Osoite on 192.168.8.1 Selaimelle avautuu kuvan mukainen sivu.



- Valikon kielen valinta tapahtuu oikeassa yläkulmassa olevasta alasveto valikosta (Ohje-linkin vierestä).

- Kirjaudu sisään verkonhallintasivulle mikäli tätä pyydetään. Oletuskäyttäjätunnukset ovat:
 - o Käyttäjätunnus: admin
 - o Salasana: admin
- Mikäli olet asettanut omat tunnukset käyttöön, kirjaudu niillä. Oletuskäyttäjätunnukset voit palauttaa resetoimalla laitteen reset-napista. Reset-nappi löytyy takakannen alta.



- Mene Päivitä-välilehdelle. Sivü ilmoittaa mikäli laitteelle on päivitys.

HUOM!!

Telialta tulevat päivityspyynnöt koskevat vain Telialta ostettuja laitteita.


Päivityksen voit tehdä, kun olet saanut tekstiviestillä ilmoituksen Telialta, että laitteelle on saatavilla päivitys. Voit tehdä päivityksen aina, kun laite sellaisesta ilmoittaa.

Päivitystä ei tarvitse tehdä mikäli olet päivittänyt jo laitteen uusimpaan ohjelmistoversioon tai laite ilmoittaa olevansa ajan tasalla/laitteelle ei ole saatavilla uudempaa päivityksiä.


- Päivitä Nyt-painikkeen painaminen aloittaa päivityksen.
 - o Laite voi käynnistyä asennuksen aikana useita kertoja sekä laitteen näyttö voi sammua. Tämä kuuluu päivitykseen.

HUOM!!


Päivitystä ei voi keskeyttää sen aloittamisen jälkeen ja internetyhteys katkeaa päivityksen ajaksi. Päivityksen lataaminen kestää useita minutteja riippuen yhteyden laadusta, asetuksista ja yhteyden nopeudesta.



- Päivityksen valmistuttua sivu ilmoittaa, että päivitys on onnistunut.
- Paina OK-painiketta.



- Päivitys on tämän jälkeen valmis. Tämän jälkeen avautuu kuvan mukainen sivu



Päivitys epäonnistuu:

- Tarkista, että laitteessa on tarpeeksi akkua (50%). Lataa akkua tarvittaessa.
- Käynnistä laite uudestaan ja aloita päivittäminen uudestaan.
- Mikäli sinulle aukeaa alla olevan mukainen sivu, kokeile tehdä päivitystä toisella selaimella. Suosittelemme käyttämään Internet Exploreria.

