


Langattomaan verkkoon liittyminen

Tarkista, että Wi-Fi on päällä.
Jos ei ole, laita se päälle.




1

SSID-tunnus ja langattoman verkon avain lukevat laitteeseen kiinnitetyssä tarrassa.

SSID och den trådlösa nyckeln finns på enhetens etikett.

The SSID and Wireless key are on the device sticker.

1



2

Etsi laite SSID-tunnuksella. Muodosta yhteys syöttämällä langattoman verkon avain.

Sök enheten med detta SSID. Ange trådlös nyckel för att ansluta.

Find the device with this SSID. Enter Wireless key to connect.

2



Jalkatuen asennus

Jalkatuen asennus | Fristående installation | Freestanding Installation

1

Asenna jalka huolellisesti kuvan mukaan.

Installera stativet enligt anvisningar.


Connect the stand carefully as shown.

2

Sijoita laite pystyasentoon tasaiselle alustalle.

Placera enheten vertikalt på en plan yta.

Place the device vertically on a smooth level surface.



Ongelmatilanteissa

Yhteys ei muodostu

- Tarkista laitteen kytkentä. Varmista, että johdot on kytketty oikein.
- ADSL/DSL liittymä, tarkista että puhelinjohto on kytketty oikein. Jos käytössäsi on jatkojohto, kokeile muodostuuko yhteys ilman jatkojohtoa.
- Ethernet liittymä, tarkista että kuitumuuntimelta tai huoneistojakamosta tuleva Ethernet-johto on kytketty modeemin LAN4/WAN-porttiin.
- Palaako Ethernet-portin valo kun kytket tietokoneen modeemin LAN-porttiin? Kokeile tarvittaessa toisella Ethernet-johdolla
- Langaton yhteys, tarkista että olet liittynyt modeemin tarjoamaan langattomaan verkkoon, tarkista oman langattoman verkkosi nimi modeemin takana olevasta tarrasta. Siirrä langaton laite tarvittaessa lähemmäksi modeemia.
- Kun modeemin kytkennät on varmistettu, käynnistä modeemi uudelleen.

Lisätietoja modeemin toiminnasta ja asetuksista löydät käyttöoppaasta jonka löydät osoitteesta www.zyxel.com

Declarations

Essential requirements	Presumption of conformity
Directive 2006/95/EC (LVD)	EN 60950-1:2005+A11:2009+A12:2011+A2:2013
Directive 2004/108/EC (EMC)	EN 55022:2010+AC:2011 EN 55024:2010 EN 301 489-1 V1.9.2 EN 301 489-17 V2.2.1
Directive 1999/5/EC (R&TTE)	EN 300 328 V1.9.1
Directive 2011/65/EU (RoHS)	EN 50581:2012
Directive 2009/125/EC (ErP)	EN 50564:2011
Recommendation 1999/519/EC (EMF)	EN 50385:2002

ZyXEL Communications Corporation

2015-07-27
Date of issue

Richard Hsu
Richard Hsu / Senior Manager
Quality Management Division

Open Source Licenses

This product contains in part some free software distributed under GPL license terms and/or GPL like licenses.

Open source licenses are provided with the firmware package. You can download the latest firmware at www.zyxel.com.

If you cannot find it there, contact your vendor or ZyXEL Technical Support at support@zyxel.com.tw.

To obtain the source code covered under those Licenses, please contact your vendor or ZyXEL Technical Support at support@zyxel.com.tw.