


Motorola 1003 -digiboksi

Motorola 1003 on 1853:a edeltävä digiboksi.

Digiboksin takapaneelin esittely



1. **ETHERNET** – Kytetään palvelureittimeen tai modeemiin
2. **HDMI** – Televisioliitännälle (digitaalinen HDTV).
3. **SCART (TV)** – Televisioliitännälle (analoginen televisio)
4. **SPDIF** – Digitaalisten äänentoistolaitteiden liittämiseen (esimerkiksi kotiteatterilaitteille)
5. **POWER** – Kytke virtajohto tähän, 5V:n jännite.
6. **USB** – Tarkoitettu huoltokäyttöön

Paketin sisältö



Kaikki pakkauksiin kuuluvat Ethernet-kaapelit ovat ns. suorakytkentäkaapeleita ja keskenään samankaltaisia mahdollisia värikoodeja lukuun ottamatta. Pidemmän Ethernet-kaapelin voi hankkia hyvinvarustetusta alan liikkeestä, mikäli mukana tuleva ei riitä.

- 1 digiboksi (Motorola 1003 tai Motorola 1853)
- 1 virtalähde
- 1 kaukosäädin
- 2 AAA-paristoa
- 1 Ethernet-kaapeli
- 1 SCART-kaapeli
- 1 HDMI-kaapeli